

Pomôcka pre ladenie CA modulu

Keďže na trhu je niekoľko značiek TV a aj tie sa medzi sebou líšia, je potrebné postupovať podľa návodu priloženému k príslušnému TV, prípadne si manuál vyžiadať od predajcu, alebo je možné ho nájsť na www stránke výrobcu.

Postup: (dôležité informácie)

- ladenie musí prebiehať pre digitálnu TV (nie pre analógové ladenie)
- ako zdroj signálu (anténa), je potrebné použiť možnosť DVB-C (kábel, cable)
- ako krajinu je najvhodnejšie vybrať nejakú škandinávsku (Švédsko, Fínsko, Nórsko...) v prípade, že ste zadali krajinu Slovensko a nenašlo Vám všetky programy, odporúčame práve jednu z vyššie uvedených.

1. Prioritne využite **automatické ladenie** (je časovo dlhšie, ale nie je potrebné zadávať konkrétne údaje)

2. Pri **manuálnom ladení** môže TV požadovať nasledovné údaje:

Frekvencia (podľa príslušnej lokality), môže sa zadávať celá xxx,xxx alebo len skrátená xxx,x

Niektoré typy TV požadujú počiatočnú a koncovú frekvenciu / počiatočná frekvencia je najnižšia hodnota z frekvencií.

ID siete (podľa príslušnej lokality)

Symbolová rýchlosť /prenosová rýchlosť (6875 Kb/s)

Modulácia (64 QAM; auto)

Invertovať (auto)